



**הוראות הפעלה ובטיחות  
שואבי אבק תעשייתיים**



**שטל הנדסה בע"מ**

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, יבנה מיקוד 8122316  
08-9428764 ☎, 08-9320202 📠  
[www.shatal-israel.co.il](http://www.shatal-israel.co.il)



היבואן ומעבדות השירות:

**שטל הנדסה בע"מ**

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, יבנה מיקוד 8122316  
[www.shatal-israel.co.il](http://www.shatal-israel.co.il), 08-9428764 ☎, 08-9320202 📠  
דוא"ל: [shatal@shatal.com](mailto:shatal@shatal.com)





אזהרה:

- (א) אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות. פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.
- (ב) שמרו על ידיכם ועל משטח אחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז. ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק. יש להשאיר את התקן הניתוק מרשת החשמל (תקע) נגיש למקרה הצורך. תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.

**תוספת להוראות בטיחות**

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו. מותר שהמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן. יש לבדוק את תקינות מפסק המגן לפחות אחת לחודש באמצעות לחיצת הביקורת שלו. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**שואב אבק יבש / רטוב 15 ליטר**

**נתונים טכניים:**

T11805 / T11806	מק"ט
1200W	הספק
מחזור	מערכת קירור
1800mmH2O	שאיבה
15 ליטר	קיבולת
55 ס"מ / 52 ס"מ	גובה
34.5 ס"מ	קוטר
48 ליטר / שניה	זרימה אוויר
Ø 36	אביזרים
רטוב/ יבש	פונקציות
230V / 50 Hz	מתח
7.2 מטר	אורך הכבל
75 dB	עוצמת רעש



T11805



T11806

1	צינור שאיבה
2	מחבר קצר
3	מחבר ארוך
4	צינור פלסטיק / מתכת
5	אביזר רצפה יבשה
6	אביזר רצפה רטובה
7	פיה צרה
8	מברשת אבק עגולה

**אביזרים**



תקלה	פיתרון
המכשיר לא עובד	בדוק את כבל החשמל תקינותו ואת חיבורו לחשמל ואת מתג המכשיר שהוא פעיל.
שאיבה חלשה	<ul style="list-style-type: none"> <li>אבק נדבק לשק האבק וסותם אותו, יש לנתק את המכשיר מהחשמל להוציא את שק האבק לנקות אותו ולחברו חזרה.</li> <li>מיכל השואב מלא, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולרוקן את המיכל ולחברו חזרה.</li> <li>פיית השאיבה או פיית המכונה חסומים, יש לנתק את המכשיר מהחשמל לנתק חיבורי השואב לשחרר את הסתימה ולחבר חזרה.</li> </ul>

**נתונים טכניים:**

מק"ט	T11807
הספק	1200W
מערכת קירור	מחזור
שאיבה	2000mm H2O
קיבולת	30 ליטר
גובה	75 ס"מ / 72 ס"מ
קוטר	34.5 ס"מ
זרימה אוויר	53 ליטר / שניה
אביזרים	Ø 40
פונקציות	רטוב / יבש
מתח	230V / 50 Hz
אורך הכבל	7.2 מטר
עוצמת רעש	75 dB



T11807

**הוראות ניקיון ותחזוקה**

- נקה את המיכל לאחר כל שימוש.
- רוקן את שק האבק מעת לעת.
- בדוק תמיד את כבל החשמל וודא שאינו פגום.
- בדוק את ספק הכוח של המנוע וודא שאינו פגום.
- שטוף את שק האבק בחומר ניקוי במים חמים ויבש תמיד לפני הפעלה.
- החלפת שק האבק מתבקשת לאחר שנה או שנתיים תלוי בתדירות השימוש.

**הוראות תחזוקה של המנוע**

- יש לוודא בדיקה **שנתית** של המנוע על ידי מהנדס ממוחה.
- יש לבדוק את פחמי המנוע **פעם בשנה** על ידי טכנאי חשמלאי מוסמך.

1	צינור שאיבה
2	מחבר קצר
3	מחבר ארוך
4	צינור מתכת
5	אביזר רצפה יבשה
6	אביזר רצפה רטובה
7	פיה צרה
8	מברשת אבק עגולה

**אביזרים**



**שואב אבק יבש / רטוב 70 ליטר**

**נתונים טכניים:**



T11803

T11803	מק"ט
3000W	הספק
מחזור	מערכת קירור
2000mmH2O	שאיבה
70 ליטר	קיבולת
109 ס"מ	גובה
44 ס"מ	קוטר
120 ליטר / שניה	זרימה אוויר
Ø 40	אביזרים
רטוב / יבש	פונקציות
230V 50 Hz	מתח
7.2 מטר	אורך הכבל
82 dB	עוצמת רעש

1	צינור שאיבה
2	מחבר קצר
3	מחבר ארוך
4	צינור מתכת
5	אביזר רצפה יבשה
6	אביזר רצפה רטובה
7	פיה צרה
8	מברשת אבק עגולה

**אביזרים**



**הצהרה חשובה**

1. תוכן מדריך זה מיועד למשתמש. אנא קראו מדריך זה היטב.
2. היצרן לא נושא באחריות לכל נזק בשל הפעלת המכשיר שלא על פי הוראות מדריך זה.
3. היצרן לא נושא באחריות לכל נזק בשל שינוי, פירוק או כל פעולה אחרת במכשיר.
4. מדריך זה מספק הוראות חשובות להפעלת המכשיר. היצרן שומר את הזכות לשנות אותן. אם יש הבדלים, המוצר בפועל נחשב.

**אזהרה** ⚠

1. אין לשים את פתח השאיבה לכיוון האוזניים, פה, אף, אברי רבייה או חלקים חשובים אחרים מכיוון שיש למכשיר שאיבה חזקה.
2. אין לכוון את פתח השאיבה לכיוון תינוקות בזמן הפעלת המכשיר.
3. המכשיר אינו חסין לאש ואין לו פונקציית מניעת פיצוץ. הרחיקו אותו ממשטחים דליקים, אבקת שריפה, אלכוהול, חפצים דליקים ונוטים להתפוצצות.

**תוספת להוראות הפעלה**

\*מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלות פיזית, חושית, שכלית, או חסרי ניסיון וידע אלא אם ניתנת להם השגחה או הדרכה אודות השימוש במכשיר מאדם האחראי על ביטחונם.  
\*אין לאפשר לילדים לשחק במוצר.

**נתונים טכניים:**

T11811	מק"ט
3600W	הספק
מחזור	מערכת קירור
2000mmH2O	שאיבה
80 ליטר	קיבולת
109 ס"מ	גובה
44 ס"מ	קוטר
120 ליטר/שניה	זרימה אוויר
Ø 40	אביזרים
רטוב/ יבש	פונקציות
230V 50 Hz	מתח
7.2 מטר	אורך הכבל
82 dB	עוצמת רעש



T11811

1	צינור שאיבה
2	מחבר קצר
3	מחבר ארוך
4	צינור מתכת
5	אביזר רצפה יבשה
6	אביזר רצפה רטובה
7	פיה צרה
8	מברשת אבק עגולה

**הוראות הפעלה למכונת שאיבה תעשייתיות יבש/רטוב**

**זהירות כללית**

- כאשר מנקים או מבצעים שרות למכונה יש לוודא שכבל החשמל אינו מחובר לתקע החשמל.
- אם פתיל מזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה רק במעבדת השירות שטל או על ידי חשמלאי מוסמך.

**הוראות הפעלה**

- ודא כי מתח החשמל מתאים למכונת השאיבה שברשותך (230V)
- יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ-0.03 אמפר.
- לפני הפעלה חבר את כל הצינורות ובחר את סוג המברשת הרצוי לך.
- חבר את צינור השאיבה אל פיית היציאה של מכונת השאיבה.

**הוראות הפעלה לשאיבת אבק(יבש)**

- ודא כי הכנסת את שק האבק אל המכונה לפני התחלת העבודה.
- ודא כי הצינור נקי ויבש.

**הוראות הפעלה לשאיבת מים (רטוב)**

- הסר את שק האבק מתוך מכונת השאיבה לפני הפעלה.
- רוקן את המיכל.
- בעת שאיבת שטיחים עם מים וסבון הכנס חומר שמונע קצף. המנוע עלול לשאוב לתוכו את הקצף ולהישרף.
- במידה והמנוע יישרף כתוצאה משימוש מנוגד להוראה לעיל, האחריות לא תחול על המנוע.

**הוראות זהירות**

- אין לשאוב במכונת השאיבה מוצקים או נוזלים שיש חשש שמכילים חומרים מתפוצצים, דליקים או רעילים.
- שים לב לא לפגוע במכסה שמעל ספק הכוח במכונה.
- יש להשתמש בתקע 230V מוגן בכדי למנוע זליגת חשמל.
- אין להשתמש במכונה זו לשאיבת אבק בחצרות (מחוץ לבית או משרד).

תקן מוצר:

**אביזרים**

